

사용 설명서

SV-02KK



키 (상)

“4” 번 키



키 (하)

“4” 번 키



1. 상부 문짝

- 1) “4”번 키를 굴곡진 부분이 위로 향하게 하여 키홈에 삽입한 후 시계방향으로 약 80도 회전한다
- 2) “키 (상)” 을 굴곡진 부분이 위로 향하게 하여 키홈에 삽입한 후 시계방향으로 약 120도 회전한다
- 3) 핸들을 시계방향으로 돌리면 빗장이 해제되면서 문이 개방된다
- 4) 잠글 때는 문을 닫고 핸들을 반시계방향으로 돌려서 빗장을 걸어준다
- 5) “키 (상)” 과 “4”번 키를 순서대로 뺀다

2. 하부 문짝

- 1) “4”번 키를 굴곡진 부분이 위로 향하게 하여 키홈에 삽입한 후 시계방향으로 약 80도 회전한다
- 2) “키 (하)”를 굴곡진 부분이 위로 향하게 하여 키홈에 삽입한 후 시계방향으로 약 120도 회전한다
- 3) 핸들을 시계방향으로 돌리면 빗장이 해제되면서 문이 개방된다
- 4) 잠글 때는 문을 닫고 핸들을 반시계방향으로 돌려서 빗장을 걸어준다
- 5) “키 (하)” 와 “4”번 키를 순서대로 뺀다

사용시 주의사항

1. 문을 열 때

1) 키 회전이 원활하지 않을 때는 키의 번호와 방향을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다

2) 무리한 힘을 가하면 키가 휘거나 파손될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다

2. 문을 닫을 때

1) 핸들을 돌려서 빗장을 잠근 후 키를 회전하여 빼시기 바랍니다. 핸들을 돌리지 않으면 키가 돌아가지 않습니다

3. 키 관리

1) 금고에 사용되는 키는 UL인증이 있는 특수키입니다.
분실시에는 금고를 강제로 파손하여 개방해야 하므로 주의하시기 바랍니다

2) 키를 “키 (상)”, “키 (하)”, “4번” 각 1개씩 분리하여 별도의 장소에 보관하시고, 키를 분실시에는 보관 키를 사용하여 개방 후 연락을 주시기 바랍니다

3) “4”번 키는 동일한 키이므로 분실하셔도 키를 추가 구입하여 사용이 가능하나 “키 (상) 및 키 (하)” 는 키 분실 시 잠금장치를 교체하는 것이 안전합니다

4) 키 보관을 위해 투입구에 넣지 마십시오

A/S 연락처 1566-4978